

# Filtres à eau pour réfrigérateurs Side by Side

Filtre Interne HAFIN



Filtre Externe HAFEX



## Caractéristiques

Les réfrigérateurs américains équipés d'un distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée, possèdent un filtre à eau, d'une capacité de filtration d'environ 1800 litres. Ces filtres se commandent par cartons de 6 filtres et non à l'unité.

Filtre Interne HAFIN 8803821890919 - HAFIN2/EXP Carton de 6 filtres

Filtre externe HAFEX 8803821751296 - HAFEX/EXP Carton de 6 filtres

### Quand doit-on changer le filtre?

Les normes constructeurs imposent d'indiquer que le filtre doit être remplacé tous les six mois. Dès lors, tous les six mois, l'indicateur de changement de filtre (sur le panneau de commande) change de couleur (passe du vert à l'orange au 5e mois, puis au rouge au 6e mois) indiquant que le filtre doit être changé. Néanmoins, le changement du filtre dépend de la consommation d'eau, de la dureté et de la pureté de l'eau. Le filtre doit donc être changé lorsque le consommateur constate que le goût de son eau a changé.

### Comment remplacer le filtre?

#### Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAFIN

- 1- A l'intérieur du réfrigérateur, dévisser le filtre à eau usagé de son réceptacle, puis l'enlever.
- 2- Prendre le nouveau filtre, et coller sur la bouteille la date d'installation de ce filtre.
- 3- Enlever le bouchon rouge.
- 4- Aligner le symbole de déverrouillage de la cartouche avec la flèche du support de cartouche.
- 5- Tourner d'un quart de tour sans forcer jusqu'au symbole de verrouillage.
- 6- Réinitialiser le voyant «filter indicator».

#### Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAFEX

- 1- Le filtre est placé directement sur l'arrivée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.
- 2- Enlever le filtre usagé.
- 3- Installer le nouveau filtre de telle sorte que les flèches soient dirigées vers le haut.
- 4- Connecter la partie du bas (indiqué low) avec l'arrivée d'eau.
- 5- Connecter la partie du haut (indiqué up) avec le réfrigérateur.

### Comment réinitialiser le voyant «filter indicator» ?

- Réinitialiser le voyant : appuyer simultanément sur les boutons «ice type» et «child lock» pendant trois secondes.
- Désactiver le voyant: appuyer simultanément sur les boutons «ice type» et «child lock» pendant cinq secondes.
- Réactiver le voyant: appuyer simultanément sur les boutons «ice type» et «child lock» pendant cinq secondes.

## Compatibilité

Filtres Interne HAFIN	Filtres Externe HAFEX
RSG5PURS	RSH7PNPN
RSG5PUBP	RSH5UEPN
RSG5PUPN	RSH5TERS
RSG5PUMH	RS21HUESW
	RSA1UTPE
	RSA1UTWP
	RSA1ZTPE
	RSA1ZTWP