

SVENSKA

SKÄGGTRIMMER

T885E

Läs säkerhetsanvisningarna nog i annan du använder produkten.

Adapter	CA10
---------	------

LADDA APPARATEN

VIKTIG! Använd endast den medföljande adaptören.

- Kontrollera att trimmern är i växlängt läge. Anslut kontakten till apparaten och anslut sedan adaptoren. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången.
- Kontrollera att lyset på ladeindikatören är på.
- När apparaten är fullladdad kan den användas i 60 minuter utan kabelanslutning.
- Efter de införde 16 timmarna bör apparaten laddas i 8 timmar.
- Din BabyBilssMEN skäggtrimmer är utrustad med Ni-MH-batterier.
- Apparaten bör laddas i 16 timmar utan avbrott innan du använder den första gången. Den inledande laddningen ger optimal prestanda för snabb och smidig trimming. Batteriets makskapacitet uppnås fört efter tre laddnings- och urladdningscykler.

SPARA BATTERI

För att de laddningsbara batterierna kapacitet ska förbliva optimal bör trimmern laddas ut helt och sedan laddas på nytt i 16 timmar varje sjätte månad.

ANVÄNDA MED NÄTANSLUTNING

- Kontrollera att apparaten är växlängt.
 - Anslut adaptoren till apparaten nedre del och anslut den sedan till ett lämpligt nätaggregat.
 - Den röda lyddioden tänds när adaptoren är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.
 - Apparaten är nu klar för användning.
- OBS!** Apparaten bör inte användas längre än 20 minuter i följd då den är ansluten till elnätet.

ANVÄNDA SLADDLÖST

- Anslut adaptoren till apparaten nedre del, anslut till lämpligt nätaggregat och sätt på. Den röda lyddioden tänds när adaptoren är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.
- När apparaten är fullladdad kopplar du bort adaptoren från nätaggregatet och apparaten, och förbereder för användning.

FÖRBEREDA FÖR ANVÄNDNING

- Inspektera alltid apparaten före användning och kontrollera om det finns några tecken på skada. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Kontrollera att bladen är fria från hår och skräp.
- Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.
- Använd på rent, torrt hår som har kammats ordentligt och inte är trasigt.

ANVÄNDA LÄNGDRÈGGLAGET

- Bruk längdrègglaget kan du justera distanskammen och ändra klipplängden för trimmern. Du får präva dig fram för att hitta längden, där du kan få åtanke att 1 mm ger ett mycket kort skägg/stubbl och 12 mm ett tjockare och längre skägg. - Välj klippänd (1-12 mm) med reglagept på trimmers framsida. - Vrid reglagept nedurs för att öka klipplängden. - Vrid reglagept nedurs för att minska klipplängden. - När du har vält ønskand klipplängden läser distanskammen automatiskt på plats och får ett garantierat resultat. - Sätt på trimmern genom att flytta strömknappen uppåt. Bladen börjar röra sig och du kan börja klippa.

ANVÄNDA TRIMMERN UTAN KAM

- Trimmern kan även användas för att skäpa detaljer och konturer kring skäggets kanter.
- Du tar bort distanskammen genom att placera två fingrar på vardera sidan av hujlet och forsiktig drar så att distanskammen klickar ur.
- Dra distanskammen uppåt och bort från trimmern.

FÄSTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN

- För trimmervävudet under distanskamnen bakre kant.
- Distanskammen ska sita på huvudet.
- Klicka distanskammen på plats genom att forsiktig trycka hujlet mot apparaten.
- Distanskammen ska nu hamna på plats med ett klick.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- För att apparaten ska fungera optimalt bör den rengöras efter varje användningstillfälle:
- Ta av distanskammen efter användning. Skölj distanskamnen under rinnande vatten och torrk noga före förvaring eller användning.
 - Bortta bort hår och skräp med den medföljande rengöringsborsten.
 - Använd inga vassa föremål för att rengöra trimmerbladet.
 - Bladen kan tas av för enklare rengöring.
 - Du tar av bladen genom att hålla i trimmers handtag med en hand, sätta tummen under bladen och trycka bladen bort från handtaget.
 - Du sätter på bladen igen genom att se till att basen av bladplatten sitter på plats i handtaget och klicka den på plats.
 - Bläs forsiktig bort eventuella hästrän som kan ha fastnat under bladen.
 - Bladen kan sköljas av under kranen.
 - Kontrollera att trimmerbladet är torrt innan du sätter tillbaka dem på apparaten.
 - Efter rengöring sätter du på apparaten och slår i bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd enbart den smörjolja som medföljer apparaten, då den är särskilt framtagen för höghastighetstrimmers och inte avdunstar eller saktar ned bladen.

NORSKSKJEGGTRIMMER
T885E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøyde for du bruker produktet.

Adapter	CA10
---------	------

LADDA APPARATEN

VIKTIG! Använd endast den medföljande adaptören.

- Kontrollera att trimmern är i växlängt läge. Anslut kontakten till apparaten och anslut sedan adaptoren. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången.
- Kontrollera att laddningslåmpen är på.
- När apparaten är fullladdad kan den användas i 60 minuter utan kabelanslutning.
- Efter de införde 16 timmarna bör apparaten laddas i 8 timmar.
- Din BabyBilssMEN skäggtrimmer är utrustad med Ni-MH-batterier.
- Apparaten bör laddas i 16 timmar utan avbrott innan du använder den första gången. Den inledande laddningen ger optimal prestanda för snabb och smidig trimming. Batteriets makskapacitet uppnås fört efter tre laddnings- och urladdningscykler.

SPARA BATTERI

För att de laddningsbara batterierna kapacitet ska förbliva optimal bör trimmern laddas ut helt och sedan laddas på nytt i 16 timmar varje sjätte månad.

ANVÄNDA MED NÄTANSLUTNING

- Kontrollera att apparaten är växlängt.
- Anslut adaptoren till apparaten nedre del och anslut den sedan till ett lämpligt nätaggregat.

BRUK APPARATET MED STRÖMLEDNING

- Sorg för att apparaten är släkt av.

- Lita sovitin latteinen poihjan ja kytke sovitin sopivaan pistorasiaan.
- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytkeytyy verkkoon.
- Den rote LED-en leuchtet auf, wenn der Adapter an das Gerät und die Steckdose angeschlossen ist.
- Apparaten er klar til bruk.

BRUK APPARATET UTEN STRÖMLEDNING

- Sätt adaptoren i din nedre delen av apparaten, och sett den deretter inn i en passende stikkontakt.

- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytkeytyy verkkoon.
- Den rote LED-en leuchtet auf, wenn der Adapter an das Gerät und die Steckdose angeschlossen ist.
- Apparaten er klar til bruk.

LÄGATON KÄYTÖT

- Lita sovitin latteinen poihjan, kytke sovitin sopivan pistorasiaan ja kytkeytyy verkkoon.

- Sätt adaptoren i din nedre delen av apparaten, och sett den deretter inn i en passende stikkontakt.
- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytkeytyy verkkoon.
- Den rote LED-en leuchtet auf, wenn der Adapter an das Gerät und die Steckdose angeschlossen ist.

FORBEREDELSE

- Kontrollera alltid apparaten före användning och kontrollera om det finns några tecken på skada. Använd inte apparaten om den är skadad.

- Kontrollera att bladen är fria från hår och skräp.

- Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.

- Använd på rent, torrt hår som har kammats ordentligt och inte är trasigt.

ANVÄNDA LÄNGDRÈGGLAGET

- Bruk längdrègglaget kan du justera distanskammen och ändra klipplängden för trimmern. Du får präva dig fram för att hitta längden, där du kan få åtanke att 1 mm ger ett mycket kort skägg/stubbl och 12 mm ett tjockare och längre skägg.

- Välj klippänd (1-12 mm) med reglagept på trimmers framsida.

- Vrid reglagept nedurs för att öka klipplängden.

- Vrid reglagept nedurs för att minska klipplängden.

- När du har vält ønskand klipplängden läser distanskammen automatiskt på plats och får ett garantierat resultat.

- Sätt på trimmern genom att flytta strömknappen uppåt. Bladen börjar röra sig och du kan börja klippa.

ANVÄNDA TRIMMERN UTAN KAM

- Trimmern kan även användas för att skäpa detaljer och konturer kring skäggets kanter.

- Du tar bort distanskammen genom att placera två fingrar på vardera sidan av hujlet och forsiktig drar så att distanskammen klickar ur.

- Dra distanskammen uppåt och bort från trimmern.

FÄSTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN

- För trimmervävudet under distanskamnen bakre kant.

- Distanskammen ska sita på huvudet.

- Klicka distanskammen på plats genom att forsiktig trycka hujlet mot apparaten.

- Distanskammen ska nu hamna på plats med ett klick.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

För att apparaten ska fungera optimalt bör den rengöras efter varje användningstillfälle:

- Ta av distanskammen efter användning. Skölj distanskamnen under rinnande vatten och torrk noga före förvaring eller användning.
- Bortta bort hår och skräp med den medföljande rengöringsborsten.
- Använd inga vassa föremål för att rengöra trimmerbladet.
- Bladen kan tas av för enklare rengöring.
- Du tar av bladen genom att hålla i trimmers handtag med en hand, sätta tummen under bladen och trycka bladen bort från handtaget.
- Du sätter på bladen igen genom att se till att basen av bladplatten sitter på plats i handtaget och klicka den på plats.
- Bläs forsiktig bort eventuella hästrän som kan ha fastnat under bladen.
- Bladen kan sköljas av under kranen.
- Kontrollera att trimmerbladet är torrt innan du sätter tillbaka dem på apparaten.
- Efter rengöring sätter du på apparaten och slår i bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd enbart den smörjolja som medföljer apparaten, då den är särskilt framtagen för höghastighetstrimmers och inte avdunstar eller saktar ned bladen.

SUOMISKJEGGTRIMMER
T885E

Lue turvalisuusohjeet huollettisesti ennen tuotteen käyttöä.

Adapter	CA10
---------	------

LADTEINEN LATAUTUS

TÄRKEÄ! Kytke vain laitteeseen mukana toimitettua sovitinta.

- 1. Siitä kontaktaa i apparaatin ja liitä sovitin varmistamalla että trimmeri on OFF-asennossa. Ennen laitteen ensimmäistä käytöstä laita sitä 16 tunnin ajan.
- 2. Kontrollera at lyset på ladeindikatoren er på.
- 3. Täytä lataus tarjoa 60 minuuttia langattomana käytön.
- 4. Seuraavien laitausten tulisi kestä 16 tunnia alkuperäisen 16 tunnin jälkeen.
- 5. Nämä hetket ovat oppilaidet, kunnes brukes 60 minuuttia langattomana käytön.
- 6. Poista laite loppuun käytön jälkeen.
- 7. Älykäytöllä on varustettu niin että laitteen lataus jatkuu 16 tunnin ajan.
- 8. BabyBilssMEN parttimittimeri on varustettu Ni-MH-akulla.
- 9. Ennen ensimmaistä käytöksestä tulee laitusta tulostaa 16 tunnin ajan. Tämä alkuperäinen superlaatuista optimaalista virratuksesta kuoden varmistus saijuan ja nopean parraneleuvan joka kerta. Maksimialikapausasteet saavutetaan vasta 3 laitausta- ja tyhjennysjätkön jälkeen.

AKKUJEN YLLÄPITO

Ladattavien akkujen optimaalinen ylläpitäminen on tärkeää.

BEVARA BATTERIE

För att de laddningsbara batterierna kapacitet ska förbliva optimal bör trimmern laddas ut helt och sedan laddas på nytt i 16 timmar varje sjätte månad.

ANVÄNDA MED NÄTANSLUTNING

- Kontrollera att apparaten är växlängt.

- Anslut adaptoren till apparaten nedre del och anslut den sedan till ett lämpligt nätaggregat.

KÄYTÄ VERKKOVIRRALLA

- Varmista, että laite on sammuttu.

- Lataa sovitin latteinen poihjan ja kytke sovitin sopivaan pistorasiaan.

- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytkeytyy verkkoon.

LAJANTON KÄYTÖT

- Lita sovitin latteinen poihjan, kytke sovitin sopivan pistorasiaan ja kytkeytyy verkkoon.

- Sätt adaptoren i din nedre delen av apparaten, och sett den deretter inn i en passende stikkontakt.

- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytkeytyy verkkoon.

BRUK APPARATET UTEN STRÖMLEDNING

- Sätt adaptoren i din nedre delen av apparaten, och sett den deretter inn i en passende stikkontakt.

- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytkeytyy verkkoon.

LÄGATON KÄYTÖN

- Lita sovitin latteinen poihjan ja kytke sovitin sopivan pistorasiaan ja kytkeytyy verkkoon.

- Sätt adaptoren i din nedre delen av apparaten, och sett den deretter inn i en passende stikkontakt.

FORBEREDELSE

- Kontrollera alltid apparaten före användning och kontrollera om det finns några tecken på skada. Använd inte apparaten om den är skadad.

- Kontrollera att bladen är fria från hår och skräp.

- Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.

- An