

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage de l'appareil) ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survolage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° 04.42.63.15.33. **le matin uniquement entre 9 et 12 heures**

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit impérativement nous être retourné **propre** (port à vos frais) avec notre accord préalable.

Un N° de retour sera à indiquer en GROS sur votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie (*Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil*). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES**

KitchenChef
PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI APPAREILS A RACLETTES

Réf. KCWOOD.4RP, KCWOOD.6RP, KCWOOD.8RP

Edition 06/2022



Modèle	puissance	poêlons	Poids	Haut.	Long.	Prof.
KCWOOD.4RP	650W	4	2,1 kg	16 cm	30 cm	22 cm
KCWOOD.6RP	900W	6	2,7 kg	16 cm	40 cm	22 cm
KCWOOD.8RP	1200W	8	3,2	16 cm	50 cm	22 cm

UTILISATION DOMESTIQUE ou SIMILAIRE (voir page 2) EXCLUSIVEMENT

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

SECURITE & REMARQUES IMPORTANTES

LORS DE LA PREMIERE UTILISATION, L'APPAREIL PEUT DEGAGER DE LA FUMEE AINSI QU'UNE MAUVAISE ODEUR. CECI EST NORMAL ET DISPARAITRA APRES QUELQUES MINUTES.

CET APPAREIL POSSEDE UNE PLAQUE de CUISSON ET DES PARTIES METALLIQUES QUI PEUVENT ETRE TRES CHAUDES. NE PAS LES TOUCHER PENDANT LE FONCTIONNEMENT, MAIS EGALEMENT APRES L'ARRET TOTAL DE L'APPAREIL ... LE TEMPS DE REFROIDISSEMENT EST DE PLUSIEURS MINUTES ... RISQUE DE GRAVES BRULURES

Pour une question de sécurité et de norme, la résistance côté bouton de commande, sera moins chaude que l'autre côté

IL EST NORMAL D'ATTENDRE PLUSIEURS MINUTES POUR OBTENIR LA TEMPERATURE MAXIMUM QUI VOUS PERMETTRA D'UTILISER AU MIEUX VOTRE APPAREIL

...POUR TOUT RETOUR AU SERVICE APRES VENTE VOTRE APPAREIL DOIT IMPERATIVEMENT ETRE NETTOYE ET TRES BIEN EMBALLE

CET APPAREIL EST CONCU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE OU SIMILAIRE TELLE QUE :


- coins cuisines réserves pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- gîtes et « bed and breakfast », dans des fermes
- dans des environnements types chambres d'hôtes et utilisation par des clients d'hôtels, de motels et autres environnements 0 caractères résidentiel.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE


NETTOYAGE

Toute réparation qui nécessite un démontage autre que pour le nettoyage doit être effectuée par un technicien qualifié par notre société

- 1. Toujours retirer la fiche de la prise de courant et attendre que l'appareil refroidisse avant de le nettoyer ou de le déplacer**
- Nettoyer minutieusement le corps en bois à l'aide d'un chiffon légèrement humide
- Il est important de garder propre tout le matériel touchant à la nourriture. Cet appareil doit être nettoyé après chaque utilisation et surtout avant de le ranger
- Bien sécher chaque élément avant rangement et utilisation
- Ne jamais immerger l'appareil, le fil électrique et la prise dans l'eau ou tout autre liquide
- Nettoyer les poêlons, spatules et la plaque de cuisson à l'eau savonneuse puis rincer abondamment à l'eau claire potable (ne pas utiliser d'ustensile abrasif pour le nettoyage). Bien sécher avant rangement.
- Ne rien nettoyer à l'aide du lave-vaisselle
- Surtout ne pas immerger l'appareil ni même le cordon dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir tout risque d'électrocution
- 9 Ranger l'appareil dans sa boîte et la positionner dans un endroit sec et frais à l'abri de la poussière. Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est particulièrement adapté au rangement et au transport de votre appareil (carton + cales)**



DESCRIPTION DE L'APPAREIL (suite)



Bouton marche/arrêt (OFF), il permet de faire varier la puissance de l'appareil. Toujours positionner le bouton sur la position arrêt (OFF) en fin d'utilisation

Le témoin lumineux s'illumine lorsque la résistance chauffe.

En fonctionnement, l'appareil "autorégule" la température. Il est normal que le témoin lumineux s'éteigne et s'illumine alternativement.



← spatule (4, 6 ou 8 par appareil)

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL ?

1. Bien enlever tous les calages et les éléments d'emballage, nettoyer l'appareil
2. Brancher la fiche à une prise avec connexion à la terre
3. Mettre l'appareil sous tension en positionnant le bouton au maximum afin de bénéficier d'une montée en température rapide (la lumière rouge s'allume)
4. Le bouton se situe sur un des 2 côtés
5. Laisser chauffer plusieurs minutes avant utilisation
6. Utiliser la spatule fournie avec l'appareil pour enlever le fromage du poêlon afin de ne pas le rayer
7. En fin d'utilisation positionner le bouton OFF, débrancher l'appareil de la prise murale puis laisser refroidir complètement
8. Nettoyer et ranger

Conseils

- Couper le fromage en tranches assez fines pour qu'il puisse fondre rapidement

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecter à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le câble d'alimentation doit être complètement déroulé

3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
6. Ne pas utiliser à l'extérieur
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillées ou humides
8. Attention, la plaque présente une chaleur résiduelle après utilisation
Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre.
9. Si, l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer
10. Si, cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
11. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. En fin d'utilisation, débrancher la prise du secteur et laisser refroidir
12. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et pendant son refroidissement
13. L'appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée
14. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu

15. **Positionnement de l'appareil** : Laisser un espace libre d'au moins 15 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale et non inclinée et qu'elle supporte la chaleur et le poids de l'appareil
16. Ne pas déplacer l'appareil en fonctionnement et lorsqu'il est chaud. Utiliser uniquement les poignées pour son déplacement
17. Ne pas installer l'appareil à proximité de matières et objets inflammables tels que rideaux, voilages, etc...
18. Ne pas poser d'ustensiles ou d'objet sur l'appareil autres que ceux fournis avec l'appareil
19. Veiller à ce que le câble de raccordement, de même que les câbles d'appareils avoisinants ne touchent pas les parties chaudes de l'appareil

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

