



FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Manuel de l'utilisateur
PT User Manual
GB Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR **RADIO REVELI DOUBLE ALARME DAB+/FM**
EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES
 1. Affichage LCD
 2. **◀◀** **▶▶** Molette de tuning; réglage haut/bas
 3. **▶** **SET**: Confirmer la sélection / les réglages
 4. **▶** **SOURCE**: Visual Marche. Pour accéder au mode de fonctionnement: DAB ou AUX
 5. **▲**: Volume descendant
 6. **▲**: Volume ascendant
 7. **▶** **▶**: Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage
 8. **▶** **SNOOZE**: Répétition d'alarme
 9. **▶** pour s'endormir avec la radio

ALIMENTATION
Utilisation de l'adaptateur secteur
 Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.
Avertissements:
 - L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
 - Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abimer le lecteur.
 - En cas non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
 - Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible.
 - En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
 - L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation normale de l'appareil et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour régler l'heure, puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. L'indicateur d'alarme correspondra à l'alarme.
 - N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation maniable à l'arrière du boîtier et ne pas le cacher ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

Système de sauvegarde:
 Piles: 2x1.5V, type AA/R03UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires. Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
 Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise Polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuite de piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles. On ne doit plus utiliser des piles usées neuves.
 Attention: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.
 Tous les réglages son conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge peut dans de temps en temps nécessiter un réajustement.

ALARME / ÉTENDRE L'UNITÉ
 En mode veille, appuyez sur le bouton **▶** pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement de nouveau pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE LA SOURCE
 Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB, le mode FM ou le mode AUX.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE
 La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+ l'heure et la date de votre produit seront synchronisés automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures, ce qui correspond à l'heure d'été.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous.
 1. En mode veille, maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au mode de réglage. «TIME CLOCK» apparaîtra à l'écran. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour commencer le réglage des heures d'été.
 2. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la date.
 3. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET 12/24» (Régler format de l'heure à 12 ou 24 heures) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 4. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET DATE» (Régler la date) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour régler la date (DD-MM-YY) (tournez la molette **SET/SELECT** pour régler les paramètres; appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer).
 5. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET 12/24» (Régler format de l'heure à 12 ou 24 heures) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 6. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «24 HOUR» (format de 24 heures) ou «12 HOUR» (format de 12 heures). Puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.

AUTO UPDATE (Mise à jour automatique): mise à jour automatique du produit par le signal DAB, ou signal FM, ou signal DAB ou FM (ANY) ou aucune mise à jour effectuée.
 Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'écran précédent.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+
 L'écouteur externe, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode DAB.
 La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passe à «SCANNING...». La progression de la recherche et le nombre de stations trouvées seront affichés.
 Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre numérique par défaut.

Si la réception DAB par synchronisation automatique DAB est de mauvaise qualité, essayez la synchronisation manuelle. Consultez «MANUAL TUNE (Réglage manuel)».

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations suivantes:
 - Des nouvelles stations peuvent devenir disponibles avec le temps.
 - Des stations trouvées ne peuvent plus être reçues (dans la liste des stations, les stations non valides sont indiquées par un point d'interrogation devant leur nom).
 - Si la réception n'est pas correcte lors de la recherche initiale (par exemple, l'antenne n'étant pas correctement positionnée), cela journaliserait une liste vide ou incomplète lors de la recherche des stations disponibles.
 - Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est interrompu, vous souhaitez peut-être ne reporter que les stations dont le signal est de bonne qualité.

Pour effectuer une recherche complète, maintenez enfoncé le bouton **SCAN**.
 Vous maintenez enfoncé le bouton **MENU** pour entrer dans le menu de réglage. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «STATION» et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «FULL SCAN» (Recherche complète) et appuyez sur **SET/SELECT** pour lancer la recherche.
 Une fois la recherche terminée, la radio reprendra la lecture de la station précédemment sélectionnée ou de la première station de la liste. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner la station désirée.
 Lorsque la station souhaitée est affichée, appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer. Ou patientez quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement. Il aura un court délai pendant lequel votre radio sera calée à votre station sélectionnée.

Remarque:
 - Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB» apparaîtra sur l'écran.
 - Répétez la recherche, déplacez l'antenne filaire ou refaites une recherche complète en étant positionné dans autre endroit.
 - Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ÉCOUTER LA RADIO FM
 En mode radio FM, tournez la touche **SET/SELECT** pour une recherche manuelle. Appuyez sur la touche **SCAN** une fois pour lancer la recherche automatique.

PRÉSELECTION DES STATIONS
 Cet appareil peut mémoriser manuellement 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+. Elle peut mémoriser automatiquement 10 stations FM et 20 stations DAB/DAB+.

Mémorisation manuelle
 1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/DAB+.
 2. Choisissez la station de radio.
 3. Tenez la touche **PRESET** appuyée pour passer en mode de sauvegarde de présélection.
 4. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour sélectionner un canal.
 Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «EMPTY» (Vide) s'affichera. Si la station a déjà été allouée, la fréquence s'affichera.
 5. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer la sélection ou patientez quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement.
 6. Répétez ces étapes 1 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

Mémorisation automatique
 Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur **SCAN**. L'appareil enregistrera automatiquement les 10 premières stations FM ou les 200 stations DAB/DAB+. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà pré-sélectionnée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.
ÉCOUTER LA RADIO PRESETS
 1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB.
 2. Appuyez une fois sur **PRESET** pour accéder au mode de rappel des stations pré-régées. Puis utilisez la touche **SET/SELECT** pour sélectionner votre station souhaitée.
 3. Appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer votre sélection, ou patientez quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement.
 4. Réglez le volume sur **▶** ou **▲** au niveau désiré.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME
 1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche **▲**. «ALARM 1» apparaîtra à l'écran, puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «ON» (Active) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Les chiffres des heures s'incrémentent, tournez alors la molette **SET/SELECT** pour régler l'heure, puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. L'indicateur d'alarme correspondra à l'alarme.
 Remarque: au format 12 heures, faites attention à l'indicateur AM/PM pour un réglage correct.
 2. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner les options de répétition d'alarme désirées: «DAILY», «ONCE», «WEEKDAYS» et «WEEKENDS». Appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer l'option désirée.
 DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
 ONCE: l'alarme sonne une seule fois.
 WEEKDAYS: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi).
 WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche).
 3. Utilisez **SET/SELECT** pour sélectionner la source de l'alarme: DAB, FM ou BUZZER. Appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 4. No mode d'attente, appuyez sur **SET/SELECT** pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. «sAVED» (Enregistré) sera affiché pendant quelques secondes. L'indicateur d'alarme correspondra à l'alarme.
 5. Réglez le volume par la radio FM ou DAB.
 ▲ : réveil par Buzzer

Remarque:
 - La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **▲**.
 - Lorsque la même procédure s'applique pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 3. Utilisez **SET/SELECT** pour sélectionner la source de l'alarme: DAB, FM ou BUZZER. Appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 4. No mode d'attente, appuyez sur **SET/SELECT** pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. «sAVED» (Enregistré) sera affiché pendant quelques secondes. L'indicateur d'alarme correspondra à l'alarme.
 5. Réglez le volume par la radio FM ou DAB.
 ▲ : réveil par Buzzer

Arrêt d'alarme
 1. Répétition d'alarme: Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.
 2. Arrêt d'alarme: Appuyez sur **▲**, **▶** ou **▶** pour arrêter l'alarme.
 Remarque:
 - Lorsque la répétition d'alarme est réglée sur «DAILY», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
 - Lorsque la répétition d'alarme est réglée sur «ONCE», l'alarme ne sonnera plus. L'indicateur d'alarme s'éteindra.
 - Lorsque le paramètre est réglé sur «WEEKDAYS», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine (du lundi au vendredi).
 - Lorsque le paramètre est réglé sur «WEEKENDS», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine suivant «ALARM 1».

3. Annuler l'alarme
 En mode veille, appuyez sur **▲**. «ALARM 1» s'affichera, puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «OFF» (Désactivez) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. L'alarme sera automatiquement désactivée et l'indicateur d'alarme 1 s'éteindra.
 Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **▲**.

FUNCTION SOMMEL
 Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur **▶** pour entrer en mode veille en live (Function sommeil). L'indicateur SLEEP s'allumera. Appuyez plusieurs fois sur **▶** pour changer le mode de veille. Les heures d'été s'incrémentent automatiquement après la date spécifiée. Pour arrêter la fonction SLEEP, appuyez plusieurs fois sur **▶** jusqu'à ce que l'icône affiche «OFF». L'indicateur SLEEP s'éteint.

GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ECRAN
 En mode veille, appuyez sur **DIMMER** pour sélectionner la luminosité de l'écran. Tenez le bouton **DIMMER** enfoncé pendant quelques secondes pour sélectionner le mode DAB, le mode FM ou le mode AUX.

CONNECTION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE
 Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous.
 1. En mode veille, maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au mode de réglage. «TIME CLOCK» apparaîtra à l'écran. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour commencer le réglage des heures d'été.
 2. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la date.
 3. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET 12/24» (Régler format de l'heure à 12 ou 24 heures) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 4. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET DATE» (Régler la date) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour régler la date (DD-MM-YY) (tournez la molette **SET/SELECT** pour régler les paramètres; appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer).
 5. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET 12/24» (Régler format de l'heure à 12 ou 24 heures) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 6. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «24 HOUR» (format de 24 heures) ou «12 HOUR» (format de 12 heures). Puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.

AUTO UPDATE (Mise à jour automatique): mise à jour automatique du produit par le signal DAB, ou signal FM, ou signal DAB ou FM (ANY) ou aucune mise à jour effectuée.
 Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'écran précédent.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+
 L'écouteur externe, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode DAB.
 La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passe à «SCANNING...». La progression de la recherche et le nombre de stations trouvées seront affichés.
 Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre numérique par défaut.

Si la réception DAB par synchronisation automatique DAB est de mauvaise qualité, essayez la synchronisation manuelle. Consultez «MANUAL TUNE (Réglage manuel)».

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations suivantes:
 - Des nouvelles stations peuvent devenir disponibles avec le temps.
 - Des stations trouvées ne peuvent plus être reçues (dans la liste des stations, les stations non valides sont indiquées par un point d'interrogation devant leur nom).
 - Si la réception n'est pas correcte lors de la recherche initiale (par exemple, l'antenne n'étant pas correctement positionnée), cela journaliserait une liste vide ou incomplète lors de la recherche des stations disponibles.
 - Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est interrompu, vous souhaitez peut-être ne reporter que les stations dont le signal est de bonne qualité.

Pour effectuer une recherche complète, maintenez enfoncé le bouton **SCAN**.
 Vous maintenez enfoncé le bouton **MENU** pour entrer dans le menu de réglage. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «STATION» et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «FULL SCAN» (Recherche complète) et appuyez sur **SET/SELECT** pour lancer la recherche.
 Une fois la recherche terminée, la radio reprendra la lecture de la station précédemment sélectionnée ou de la première station de la liste. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner la station désirée.
 Lorsque la station souhaitée est affichée, appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer. Ou patientez quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement. Il aura un court délai pendant lequel votre radio sera calée à votre station sélectionnée.

Remarque:
 - Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB» apparaîtra sur l'écran.
 - Répétez la recherche, déplacez l'antenne filaire ou refaites une recherche complète en étant positionné dans autre endroit.
 - Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ÉCOUTER LA RADIO FM
 En mode radio FM, tournez la touche **SET/SELECT** pour une recherche manuelle. Appuyez sur la touche **SCAN** une fois pour lancer la recherche automatique.

PRÉSELECTION DES STATIONS
 Cet appareil peut mémoriser manuellement 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+. Elle peut mémoriser automatiquement 10 stations FM et 20 stations DAB/DAB+.

Menu de paramètres FM
SCAN (Recherche)
 DX: Lorsque vous sélectionnez «DX», les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.
 LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.
***SYSTEM (Système)**
 Consultez le mode de configuration système DAB.
FICHE TECHNIQUE
ALIMENTATION: DC IN 5V \pm 1A
FREQUENCE RADIO: FM 87.5 - 108 MHz
 DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz
 Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-185 CDB" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CE 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com
CONSIGNES DE SECURITE
ATTENTION! Attention: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas l'appareil. Oubliez-le ou ne le contentez aucune pièce détachable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
 ⚠ Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.
 ⚠ Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient des informations importantes.
 La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.
AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT
 - Lisez attentivement ce manuel.
 - Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
 - La plaque signalétique figure sur le panneau arrière de l'appareil.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement humide de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération.
 - Ne placez pas l'appareil sur une surface rugueuse, telle qu'un tapis.
 - Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
 - Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verres, ou objets similaires sur l'appareil.
 - Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usées.
 - Les piles non portables pas exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
 - La flammes courtes d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être utilisée si elle est défectueuse.
 - Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il fonctionne normalement.
 - Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verres, ou objets similaires sur l'appareil.
 - Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usées.
 - Les piles non portables pas exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
 - La flammes courtes d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être utilisée si elle est défectueuse.
 - Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il fonctionne normalement.
 - Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verres, ou objets similaires sur l'appareil.
 - Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usées.

Remarque:
 - Lorsque la même procédure s'applique pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 3. Utilisez **SET/SELECT** pour sélectionner la source de l'alarme: DAB, FM ou BUZZER. Appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 4. No mode d'attente, appuyez sur **SET/SELECT** pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. «sAVED» (Enregistré) sera affiché pendant quelques secondes. L'indicateur d'alarme correspondra à l'alarme.
 5. Réglez le volume par la radio FM ou DAB.
 ▲ : réveil par Buzzer

Arrêt d'alarme
 1. Répétition d'alarme: Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.
 2. Arrêt d'alarme: Appuyez sur **▲**, **▶** ou **▶** pour arrêter l'alarme.
 Remarque:
 - Lorsque la répétition d'alarme est réglée sur «DAILY», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
 - Lorsque la répétition d'alarme est réglée sur «ONCE», l'alarme ne sonnera plus. L'indicateur d'alarme s'éteindra.
 - Lorsque le paramètre est réglé sur «WEEKDAYS», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine (du lundi au vendredi).
 - Lorsque le paramètre est réglé sur «WEEKENDS», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine suivant «ALARM 1».

3. Annuler l'alarme
 En mode veille, appuyez sur **▲**. «ALARM 1» s'affichera, puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «OFF» (Désactivez) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. L'alarme sera automatiquement désactivée et l'indicateur d'alarme 1 s'éteindra.
 Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **▲**.

FUNCTION SOMMEL
 Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur **▶** pour entrer en mode veille en live (Function sommeil). L'indicateur SLEEP s'allumera. Appuyez plusieurs fois sur **▶** pour changer le mode de veille. Les heures d'été s'incrémentent automatiquement après la date spécifiée. Pour arrêter la fonction SLEEP, appuyez plusieurs fois sur **▶** jusqu'à ce que l'icône affiche «OFF». L'indicateur SLEEP s'éteint.

GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ECRAN
 En mode veille, appuyez sur **DIMMER** pour sélectionner la luminosité de l'écran. Tenez le bouton **DIMMER** enfoncé pendant quelques secondes pour sélectionner le mode DAB, le mode FM ou le mode AUX.

CONNECTION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE
 Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous.
 1. En mode veille, maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au mode de réglage. «TIME CLOCK» apparaîtra à l'écran. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour commencer le réglage des heures d'été.
 2. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la date.
 3. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET 12/24» (Régler format de l'heure à 12 ou 24 heures) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 4. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET DATE» (Régler la date) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Utilisez la touche **SET/SELECT** pour régler la date (DD-MM-YY) (tournez la molette **SET/SELECT** pour régler les paramètres; appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer).
 5. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «SET 12/24» (Régler format de l'heure à 12 ou 24 heures) et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.
 6. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «24 HOUR» (format de 24 heures) ou «12 HOUR» (format de 12 heures). Puis appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer.

AUTO UPDATE (Mise à jour automatique): mise à jour automatique du produit par le signal DAB, ou signal FM, ou signal DAB ou FM (ANY) ou aucune mise à jour effectuée.
 Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'écran précédent.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+
 L'écouteur externe, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode DAB.
 La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passe à «SCANNING...». La progression de la recherche et le nombre de stations trouvées seront affichés.
 Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre numérique par défaut.

Si la réception DAB par synchronisation automatique DAB est de mauvaise qualité, essayez la synchronisation manuelle. Consultez «MANUAL TUNE (Réglage manuel)».

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations suivantes:
 - Des nouvelles stations peuvent devenir disponibles avec le temps.
 - Des stations trouvées ne peuvent plus être reçues (dans la liste des stations, les stations non valides sont indiquées par un point d'interrogation devant leur nom).
 - Si la réception n'est pas correcte lors de la recherche initiale (par exemple, l'antenne n'étant pas correctement positionnée), cela journaliserait une liste vide ou incomplète lors de la recherche des stations disponibles.
 - Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est interrompu, vous souhaitez peut-être ne reporter que les stations dont le signal est de bonne qualité.

Pour effectuer une recherche complète, maintenez enfoncé le bouton **SCAN**.
 Vous maintenez enfoncé le bouton **MENU** pour entrer dans le menu de réglage. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «STATION» et appuyez sur **SET/SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner «FULL SCAN» (Recherche complète) et appuyez sur **SET/SELECT** pour lancer la recherche.
 Une fois la recherche terminée, la radio reprendra la lecture de la station précédemment sélectionnée ou de la première station de la liste. Tournez la molette **SET/SELECT** pour sélectionner la station désirée.
 Lorsque la station souhaitée est affichée, appuyez sur la touche **SET/SELECT** pour confirmer. Ou patientez quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement. Il aura un court délai pendant lequel votre radio sera calée à votre station sélectionnée.

Remarque:
 - Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB» apparaîtra sur l'écran.
 - Répétez la recherche, déplacez l'antenne filaire ou refaites une recherche complète en étant positionné dans autre endroit.
 - Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ÉCOUTER LA RADIO FM
 En mode radio FM, tournez la touche **SET/SELECT** pour une recherche manuelle. Appuyez sur la touche **SCAN** une fois pour lancer la recherche automatique.

Menu de paramètres FM
SCAN (Recherche)
 DX: Lorsque vous sélectionnez «DX», les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.
 LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.
***SYSTEM (Système)**
 Consultez le mode de configuration système DAB.
FICHE TECHNIQUE
ALIMENTATION: DC IN 5V \pm 1A
FREQUENCE RADIO: FM 87.5 - 108 MHz
 DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz
 Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-185 CDB" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CE 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com
CONSIGNES DE SECURITE
ATTENTION! Attention: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas l'appareil. Oubliez-le ou ne le contentez aucune pièce détachable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
 ⚠ Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.
 ⚠ Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient des informations importantes.
 La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.
AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CH

