

## GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre (hors déplacement), la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais **ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil (disques pour râper), le manque d'entretien ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi.** Toute modification ou réparation apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

### COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33.**

Un 1<sup>er</sup> diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable...** il doit être propre et bien nettoyé

**Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.**

**Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie.** Nous vous conseillons de conserver et réutiliser le carton d'origine et le calage prévu à cet effet. L'appareil vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne et de nettoyer votre appareil.**



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES**

# Kitchen Studio

Edition 12/2020

## MODE D'EMPLOI EPLUCHEUSE A POMMES

### DE TERRE référence KS-EPL900ES



Modèle	puissance	tension	Poids	Haut.	Long.	Prof.
AOT-P09	85 W	220-240V	1,9	23,6 cm	28,5 cm	27,9 cm

**UTILISATION DOMESTIQUE OU SIMILAIRE UNIQUEMENT** (voir page 4)

**IMPORTANT:** Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

## CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où elles en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecté à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le câble d'alimentation doit être complètement déroulé

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE

### NETTOYAGE

#### **Nettoyage de l'extérieur de l'appareil**

1. Arrêter l'appareil en positionnant le bouton sur "OFF" (attendre qu'il s'arrête complètement de tourner)
2. Débrancher l'appareil de la prise murale
3. S'assurer que l'appareil est vide
4. Votre appareil **doit être nettoyé après chaque utilisation et** avant de le ranger
5. Nettoyer la base motorisée à l'aide d'un linge humide et doux
6. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir tout risque d'électrocution.
7. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
8. Bien sécher l'appareil avant rangement, et ranger l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

#### **Nettoyage des accessoires**

1. Démontez les accessoires après utilisation (disque de coupe/râpe, corps amovible, panier pour essorer la salade, couvercle)
2. Nettoyer chaque accessoire et composant à l'eau chaude savonneuse puis rincer abondamment à l'eau claire
3. Le disque peut être frotté avec une brosse à poils en nylon pour plus de facilité
4. **Ne rien laver dans le lave-vaisselle**
5. Bien sécher chacun des accessoires avant rangement
6. Ranger l'appareil de préférence dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

8. positionner le bouton à gauche (dessin pommes de terre)... le disque tourne et commence à râper les pommes de terre... Nous vous conseillons 2 passages de 1 minute avec nettoyage du disque "rapeur" entre chaque passage (vous pouvez surveiller en regardant par le couvercle translucide). **Appuyer le couvercle avec votre main afin de maintenir l'appareil.**
9. Ne pas hésiter à interrompre le processus et nettoyer la râpe afin d'obtenir un bon résultat (des pommes de terre pas bien arrondies seront difficiles à râper)
10. en fin d'opération, repositionner le bouton sur "OFF" et débrancher la prise murale.
11. sortir les pommes de terre et les nettoyer

**Important :**

- Plus le disque "rapeur" est propre, plus le résultat sera satisfaisant. D'où l'intérêt de nettoyer le disque râpeur en cour de processus (processus 1 min. 2 à 3 fois)
- Evidemment, les yeux de pommes de terre ne seront pas râpés

Ci-dessous à gauche, 900 grammes de pommes de terre non râpées

Ci-dessous à droite, ces mêmes 900 grammes râpés (après 2 nettoyages du disque râpeur).



**ESSORER la salade**

1. Vérifier que le bouton soit bien sur "OFF" et chaque élément positionné correctement
3. mettre 300 à 400 g.de salade dans le panier, puis brancher la fiche dans une prise murale
5. Positionner le bouton à droite (dessin salade)... le panier tourne,... le processus prendra environ 1 minute (vous pouvez surveiller en regardant par le couvercle translucide)
- 6 en fin d'opération, repositionner le bouton sur "OFF" et débrancher la prise murale.
7. sortir le panier à salade

**Important :** Laisser reposer l'appareil 2 minutes entre chaque utilisation

3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
6. Ne pas utiliser à l'extérieur
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillées ou humides
8. Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil, correspond à celle de votre installation électrique
9. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts
10. Si, l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer
11. Si, cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
12. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. En fin d'utilisation, débrancher la prise du secteur
13. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
14. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée
15. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (râper des pommes de terre ou essorer de la salade)

16. **Positionnement de l'appareil :** Laisser un espace libre d'au moins 20 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale et non inclinée et qu'elle n'est pas chaude
17. Ne placer aucun objet sur l'appareil
18. Ne pas déplacer l'appareil en fonctionnement
19. Ne pas installer l'appareil à proximité de matières et objets inflammables tels que rideaux, voilages, etc...
20. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement
21. Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 minutes en fonctionnement. Laisser l'appareil refroidir 2 minutes avant de le réutiliser
22. Faire très attention lors de la prise en main du disque de coupe (râpe) pendant les opérations de nettoyage et de vidage du réservoir
23. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage

**CET APPAREIL EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE OU SIMILAIRE TELLE QUE :**

- coins cuisines réserves pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- gîtes et « bed and breakfast », dans des fermes
- dans des environnements types chambres d'hôtes et utilisation par des clients d'hôtels, de motels et autres environnements a caractères résidentiel.

**Préalable :**

1. **La forme, la taille, l'épaisseur et la quantité d'aliments sont autant de facteurs qui influent sur la qualité de réalisation de votre épluchage ou essorage.**
2. **L'appareil est muni d'un contact de sécurité sur le dessus. Il ne peut pas fonctionner si le couvercle n'est pas positionné et les poignées verrouillées**

**DESCRIPTION et UTILISATION DE L'APPAREIL**



**1ère utilisation :**

Avant utilisation, il est impératif d'enlever tous les emballages (carton/plastique) et de vérifier que rien ne soit resté coincé à l'intérieur. Nettoyer chaque élément tel que décrit en page 7 dans le chapitre "instruction d'entretien et de nettoyage"

**RAPER les pommes de terre**

1. Vérifier que le bouton soit bien sur "OFF" et chaque élément positionné correctement
3. mettre 1 à 2 cuillères d'eau dans le corps amovible
4. mettre les pommes de terre dans l'appareil, après les avoir lavées (**nous préconisons 0,8 kg de pomme de terre** sans jamais dépasser 1 kg)
5. mettre le couvercle en place et le verrouiller avec les 2 poignées
7. Brancher la fiche dans une prise murale