

Disponible 2012

* Fiche provisoire susceptible de modification



Filtre Intérieur
HAFIN2



Filtre Extérieur
HAFEX

Filtres à eau pour réfrigérateur Side by Side

Les réfrigérateurs américains équipés d'un distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée, possèdent un filtre à eau, d'une capacité de filtration d'environ 1800 litres.

Quand doit-on changer le filtre?

Les normes constructeurs imposent d'indiquer que le filtre doit être remplacé tous les six mois. Dès lors, tous les six mois, l'indicateur de changement de filtre (sur le panneau de commande) change de couleur (passe du vert à l'orange au 5e mois, puis au rouge au 6e mois) indiquant que le filtre doit être changé. Néanmoins, le changement du filtre dépend de la consommation d'eau, de la dureté et de la pureté de l'eau. Le filtre doit donc être changé lorsque le

Comment remplacer le filtre?

Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAFIN

- 1- A l'intérieur du réfrigérateur, dévisser le filtre à eau usagé de son réceptacle, puis l'enlever.
- 2- Prendre le nouveau filtre, et coller sur la bouteille la date d'installation de ce filtre.
- 3- Enlever le bouchon rouge.
- 4- Aligner le symbole de déverrouillage de la cartouche avec la flèche du support de cartouche.
- 5- Tourner d'un quart de tour sans forcer jusqu'au symbole de verrouillage.
- 6- Réinitialiser le voyant «filter indicator».

Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAFEX

- 1- Le filtre est placé directement sur l'arrivée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.
- 2- Enlever le filtre usagé.
- 3- Installer le nouveau filtre de telle sorte que les flèches soient dirigées vers le haut.
- 4- Connecter la partie du bas (indiqué low) avec l'arrivée d'eau.
- 5- Connecter la partie du haut (indiqué up) avec le réfrigérateur.



Pack x 2 Filtres Intérieur HAFIN2
HAF-IN2P
Code EAN: 880 6085129801
"Dans ce pack, le 2ème filtre à moitié prix"



Pack x 2 Filtres Extérieur HAFEX
HAF-EXP
Code EAN: 880 6085125360
"Dans ce pack, le 2ème filtre à moitié prix"