

Bold M2

Enceinte Bluetooth étanche

Taille moyenne, son maximum. La garantie de l'enceinte Bold M2. Une enceinte compacte, étanche avec un positionnement de l'émetteur incliné à 12° pour un son cristallin avec des basses pleines partout où vous allez. Doublez le volume en associant deux enceintes Bold M2 ou écoutez de la musique tour à tour depuis deux appareils connectés. Utilisez la molette intuitive située au-dessus de l'enceinte pour contrôler le volume et faire la fête à tout moment et en tout lieu.

- Émetteur incliné à 12°
- Molette de contrôle du volume
- Mode fête (connectez 2 appareils)
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Double Fun Mode (connectez 2 enceintes Bold 2)
- Autonomie de 24 heures

Haute qualité sonore

Ne ratez plus jamais un morceau que vous aimez. Grâce à la position inclinée à 12° vers le haut de l'enceinte, le son est dirigé vers vous. Profitez du son cristallin du tweeter 10RMS, combiné aux basses profondes d'un woofer 20W RMS pour une expérience d'écoute parfaite. Qu'est-ce que vous attendez ? Envahissez la pièce avec le son équilibré caractéristique de Fresh 'n Rebel et commencez la fête !

Molette de contrôle du volume

Régler le volume n'a jamais été aussi simple grâce à la molette de commande. Faites tourner la molette située au-dessus de l'enceinte pour régler le volume. DJ ! Monte le son !

Mode fête

Avec le Mode Party, plus besoin de discuter pour savoir qui gère l'enceinte. Cette fonctionnalité permet à deux appareils de se connecter à l'enceinte en simultanément. Vos amis peuvent donc sélectionner eux-mêmes leurs morceaux préférés.

Étanche

Vous organisez un séjour au ski, une journée à la plage ou une pool party ? Le Bold M2 est votre compagnon musical idéal. Il est paré à toute aventure, à tout moment, grâce à sa conception entièrement étanche à la poussière et à l'eau (classée IP67). Vous pouvez même nettoyer l'enceinte sous le robinet si nécessaire.

Double Fun Mode

Connectez deux enceintes Bold M2 via Bluetooth pour une expérience d'écoute optimale. Augmentez le volume pour une véritable expérience stéréo, d'un seul coup. Préparez-vous à des rythmes puissants avec le mode Double Fun !

Attention ! Le mode Double Fun n'est pas disponible lorsque le Mode Party est activé.

Autonomie

Nous allons faire la fête toute la nuit ! Avec 24 heures d'autonomie, vous pouvez danser jusqu'au bout de la nuit L'indicateur LED en haut vous permet de suivre l'état de la batterie. Il est temps de recharger votre enceinte Bold M2 ? En seulement 3 heures, elle est complètement chargée et vous êtes prêt à repartir !

Enceinte téléphone

Gérez sans effort les appels lorsque vous êtes connecté à l'enceinte grâce au microphone intégré. Une fois votre enceinte connectée à votre téléphone, vous êtes prêt.

Cordon de transport

Grâce au cordon de transport, transportez l'enceinte partout où vous allez. Le cordon amovible pimentera également votre look, en guise de porte-clés cool ou d'élastique à cheveux funky.

Matériau de haute qualité

Le revêtement « sandwich » à double couche, le boîtier robuste, la forme arrondie et l'indice de protection IP67 confèrent à l'enceinte une touche d'élégance. Ils garantissent également la résistance du Bold M2.

Bits 'n Bites

Contenu de la boîte

- Bold M2
- Cordon de transport
- Câble de chargement USB-C (50 cm)
- Guide de démarrage rapide

Caractéristiques

- Bluetooth 5.3
- Entrée CC : 5 V/2 A maximum. (USB-C)
- Batterie : 7,4 V/2 500 mAh
- Étanche à l'eau et à la poussière (IP67)
- Mode Party (connectez 2 appareils à une enceinte Bold M2)
- Mode Double Fun (appairez deux enceintes Bold M2)
- Fonction enceinte (microphone intégré)
- Indicateur de batterie LED
- Woofer 20 W RMS / Tweeter 10 W RMS
- Émetteur incliné à 12° pour un son optimal

Autonomie sans fil

24 heures

Temps de charge

2 heures

Couleurs

Storm Grey

Ice Grey

True Blue

Dreamy Lilac

Dimensions

78 x 78 x 178 mm

585 g