


Get Started

Robot


1 Get ready

You'll need your robot, charging station and two edge-sweeping brushes. Set the other accessories aside for later.




2 Remove protector

Use the tab to lift the protective strip from your robot.



3 Attach edge brushes


Match the grey and green colour codes and attach the brushes onto the bottom of the robot.



4 Position charging station


Choose an outlet near an area with good Wi-Fi coverage.

Note: This robot is only compatible with 2.4 GHz Wi-Fi.




5 Plug in charging station

Use the cord wrap for any excess cord so it won't get in the way as the robot comes and goes.




6 Power on

Open the cover and turn the power switch to the 'On' position.




7 Charge

Line up the metal charging contacts and place your robot on the charging station. Charge for at least four hours before first use.



8 Complete set-up

Download the **iRobot Home App** to update your robot with the latest software and complete set-up.




Prise en main

Robot


1 Préparez-vous

Vous aurez besoin de votre robot, de sa base de chargement et de 2 brosses latérales. Mettez les autres accessoires de côté pour plus tard.




2 Retirez la protection

Utilisez la languette pour soulever la bande de protection de votre robot.



3 Fixez les brosses latérales


Faites correspondre les codes de couleur gris et vert et fixez les brosses à la base du robot.



4 Positionnez la base de chargement


Choisissez un emplacement à proximité d'une zone bénéficiant d'une bonne couverture Wi-Fi.

Remarque : Ce robot n'est compatible qu'avec le Wi-Fi 2,4 GHz.




5 Branchez la base de chargement

Utilisez le rembobineur de manière à ce que le cordon ne se trouve pas sur le trajet du robot.




6 Mettez sous tension

Ouvrez le couvercle et placez l'interrupteur d'alimentation sur la position « marche ».




7 Chargez

Alignez les contacts de chargement en métal et placez votre robot sur la base de chargement. Chargez pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.



8 Terminez la configuration

Téléchargez l'application **iRobot Home** pour mettre à jour votre robot avec la dernière version du logiciel, puis terminez la configuration.



Empezar

Robot


1 Empezar

Necesitarás tener tu robot, su Estación de carga y 2 cepillos especiales para esquinas y bordes. Pon los demás accesorios aparte, para utilizarlos más adelante.



2 Quita el protector

Usa la pestaña para levantar la tira protectora del robot.



3 Coloca los cepillos especiales para esquinas y bordes


Haz coincidir los dibujos de color gris y verde y coloca los cepillos en la parte inferior del robot.



4 Coloca la Estación de carga

Elige un enchufe cerca de una zona con buena cobertura wifi.

Nota: Este robot solo es compatible con una red wifi de 2,4 GHz.




5 Enchufa su Estación de carga

Para evitar tropiezos, recoge el cable sobrante en la zona habilitada para ello.



6 Encendido

Abre la cubierta y pon el interruptor de encendido en la posición "encendido".




7 Cargar

Localiza las pletinas de carga y coloca tu robot de modo que queden alineadas con la Estación de carga. Carga durante al menos 4 horas antes del primer uso.



8 Completar la configuración

Descarga la aplicación **iRobot Home** para actualizar el robot con la última versión de software.



Per iniziare

Robot


1 Prepararsi

Occorreranno il robot, la stazione di carica, e 2 spazzole puliscibord. Mettere da parte gli altri accessori per il momento.



2 Rimuovere la protezione

Utilizzare la linguetta per sollevare il film protettivo dal robot.



3 Inserire le spazzole puliscibordi

Abbinare i codici di colore grigio e verde e collegare le spazzole alla parte inferiore del robot.



4 Posizionare la stazione di carica

Scegliere un'area vicino a una presa con una buona copertura Wi-Fi.

Nota: questo robot è compatibile solo con reti Wi-Fi a 2.4 GHz.



5 Collegare il cavo della stazione di carica

Regolare l'avvolgimento cavo in modo che il cavo non ostacoli il passaggio del robot e lo lasci libero di andare e venire.




6 Accendere

Aprire il coperchio e posizionare l'interruttore di accensione su "on".



7 Ricaricare

Posiziona il robot sulla stazione di carica allineando i contatti di ricarica metallici. Caricare per almeno 4 ore prima del primo utilizzo.



8 Completare l'installazione

Scaricare la **iRobot Home App** per aggiornare il robot con il software più recente.



Erste Schritte

Robot


1 Vorbereitung

Sie benötigen Ihren Roboter, eine Ladestation und zwei Ecken- und Kantenreinigungsbürsten. Legen Sie das restliche Zubehör für später beiseite.



2 Schutzvorrichtung entfernen

Ziehen Sie den Schutzstreifen an der Lasche vom Roboter ab.



3 Ecken- und Kantenreinigungsbürsten anbringen

Befestigen Sie die Bürsten entsprechend den grauen und grünen Farbcodes an der Unterseite des Roboters.



4 Ladestation positionieren

Wählen Sie eine Steckdose in einem Bereich mit guter WLAN-Abdeckung.

Hinweis: Dieser Roboter ist nur mit WLAN mit 2,4 GHz kompatibel.



5 Ladestation einstecken

Wickeln Sie überschüssiges Kabel um die Kabelaufwicklung, damit es den Roboter nicht behindert.




6 Einschalten

Öffnen Sie die Abdeckung und schieben Sie den Netzschalter in die EIN-Position.




7 Aufladen

Stellen Sie Ihren Roboter auf die metallischen Ladekontakte der Ladestation. Lassen Sie ihn vor der ersten Verwendung mindestens vier Stunden lang aufladen.



8 Einrichtung abschließen

Laden Sie die **iRobot Home-App** herunter, um Ihr Roboter mit der neuesten Software zu aktualisieren und die Einrichtung abzuschließen.



Rozpocznij

Robot


1 Przygotuj robota

Będą potrzebne: robot, stacja dokująca, oraz 2 szczotki do sprzątania przy krawędziach. Pozostałe akcesoria odłóż na bok na później.



2 Zdejmij ochroniacz

Użyj zakładki, aby zdjąć pasek ochronny z robota.



3 Zamocuj szczotki do sprzątania przy krawędziach


Dopasuj kolory szary i zielony i przymocuj szczotki do dolnej części robota.



4 Ustaw stację dokującą


Wybierz gniazdko w pobliżu sprzątanego obszaru z dobrym zasięgiem sieci Wi-Fi.

Uwaga: Robot obsługuje wyłącznie standard sieci Wi-Fi 2,4 GHz.




5 Podłącz stację dokującą

Uporządkuj nadmiar kabla za pomocą zacisków, by nie zakłócać pracy robota.




6 Włącz

Otwórz pokrywę i ustaw przełącznik zasilania w pozycji „on”.



7 Naładuj

Wyrównaj metalowe styki ładowania i umieść robota na stacji dokującej. Ładuj przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem.




8 Zakończ konfigurację

Pobierz aplikację **iRobot Home App**, aby zaktualizować robota za pomocą najnowszego oprogramowania i zakończyć konfigurację.



1 Remove tank


Press the tank release button and pull it straight back to remove.



2 Fill tank


Add cleaning solution (optional), fill the tank to the top with water and close the cover.

*** Important:** Please visit the Help section of the iRobot Home App for a list of cleaning solutions that can be safely used in your robot.




3 Attach cleaning pad

Place the end of the pad plate into the pocket of the cleaning pad and secure the pad onto the plate.




4 Attach cleaning plate

Align the pins and secure the cleaning pad plate onto the tank.




5 Insert tank

Place the tank into the robot and you're ready to clean.



Start cleaning!


Press the CLEAN button or use the app to start a mopping & vacuuming job.



Préparation du lavage

1 Retirez le réservoir


Appuyez sur le bouton de dégagement du réservoir, puis tirez dessus pour le sortir.



2 Remplissez le réservoir


Ajoutez de la solution de nettoyage (facultative), remplissez le réservoir avec de l'eau, puis refermez le couvercle.

*** Important :** veuillez visiter la section Aide dans l'application iRobot Home pour obtenir une liste de solutions de nettoyage qui peuvent être utilisées en toute sécurité dans votre robot.




3 Fixez une lingette de nettoyage

Placez l'extrémité de la plaque de lingette dans l'emplacement de la lingette de nettoyage et fixez la lingette sur la plaque.




4 Fixez la plaque de nettoyage

Alignez les broches et fixez la plaque de lingette de nettoyage sur le réservoir.




5 Insérez le réservoir

Remettez le réservoir sur le robot et vous êtes prêt à nettoyer.



Lancez le nettoyage !


Appuyez sur le bouton CLEAN ou utilisez l'application pour démarrer une tâche de nettoyage et d'aspiration.



Preparar la fregona

1 Retira el tanque


Pulsa el botón de liberación del tanque y tira recto hacia atrás para sacarlo.



2 Llena el tanque


Agrega solución de limpieza (opcional), llena el tanque hasta arriba con agua y cierra la tapa.

*** Importante:** Visita la sección de Ayuda en la aplicación iRobot Home para obtener una lista de soluciones de limpieza que se pueden usar de forma segura con tu robot.




3 Coloca un paño de limpieza

Coloca el extremo de la placa del paño en el bolsillo del paño de limpieza y sujeta bien el paño a la placa.




4 Coloca una placa de limpieza

Pon en línea los pasadores y sujeta el paño de limpieza a el tanque.




5 Inserta el tanque

Vuelve a colocar el tanque en el robot y ya estás listo/ a para limpiar.



¡Empieza a limpiar!


Pulsa el botón CLEAN o usa la Aplicación para iniciar un trabajo de limpieza.



Preparazione per il lavaggio

1 Rimuovere il serbatoio


Premere il pulsante di sblocco del serbatoio e tirare per rimuoverlo.



2 Riempire il serbatoio


Aggiungere la soluzione di pulizia (opzionale), riempire il serbatoio con acqua e chiudere il coperchio.

*** Importante:** visitare la sezione Assistenza nella iRobot Home App per un elenco di soluzioni di pulizia che possono essere utilizzate in modo sicuro e non rischiano di danneggiare il robot.




3 Inserire il panno per la pulizia

Posizionare l'estremità della piastra del panno per pulizia nella tasca del panno per pulizia e fissare panno sulla piastra.




4 Inserire la piastra del panno per la pulizia

Allineare i perni e fissare la piastra del panno per pulizia sul serbatoio.




5 Inserire il serbatoio

Rimettere il serbatoio sul robot e si è pronti a pulire.



Avviare la pulizia


Premere il pulsante CLEAN o usare l'app per avviare un'operazione di lavaggio o aspirazione.



Vorbereiten des Wischvorgangs

1 Tank entfernen


Drücken Sie die Tankentriegelungstaste und ziehen Sie den Tank gerade nach hinten, um ihn herauszunehmen.



2 Tank auffüllen


Fügen Sie Reinigungslösung hinzu (optional), füllen Sie den Tank bis zum Rand mit Wasser und schließen Sie den Deckel.

*** Wichtig:** Eine Liste von Reinigungslösungen, die sicher mit Ihrem Roboter verwendet werden können, finden Sie im Hilfebereich der iRobot Home-App.




3 Reinigungstuch anbringen

Platzieren Sie das Ende der Tuchplatte in der Tasche des Reinigungstuchs und befestigen Sie das Tuch auf der Platte.




4 Reinigungstuchplatte anbringen

Richten Sie die Stifte aus und befestigen Sie die Reinigungstuchplatte am Tank.




5 Tank einsetzen

Setzen Sie den Tank in den Roboter ein und Sie sind bereit für die Reinigung.



Mit der Reinigung starten!


Drücken Sie die CLEAN-Taste oder verwenden Sie die App, um eine Wisch- oder Saugaufgabe zu starten.



Przygotowanie do mopowania

1 Wyjmij zbiornik


Naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij zbiornik, aby go wyjąć.



2 Napelnij zbiornik


Dodaj płyn czyszczący (opcjonalnie), napełnij zbiornik wodą do pełna i zamknij pokrywę.

*** Ważne:** Odwiedź sekcję Pomoc w aplikacji iRobot Home App, aby wyświetlić listę środków czyszczących, których można używać bezpiecznie bez ryzyka uszkodzenia robota.




3 Załóż nakładkę czyszczącą

Umieść koniec płytki w kieszeni nakładki czyszczącej i zamocuj nakładkę na płytce.




4 Załóż płytkę nakładki czyszczącej

Dopasuj kołki i zabezpiecz płytkę nakładki czyszczącej na zbiorniku.



5 Włóż zbiornik

Umieść zbiornik w robocie i rozpocznij sprzątanie.



Rozpocznij sprzątanie!

Naciśnij przycisk CLEAN lub użyj aplikacji, aby rozpocząć mopowanie i odkurzanie.

