

# PHILIPS

Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

Shaver series 3000

Têtes 5D Pivot & Flex

Lames PowerCut

60 min de rasage, 1 h de charge



S3232/52

## Rasage de près plus confortable

Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.

### Facile à utiliser

- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- Vérifiez le niveau de charge
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
- Conçu pour une manipulation optimale
- Manche antidérapant pour un rasage en toute sécurité
- Rangement pratique à la maison ou en déplacement

### Un rasage confortable

- Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable
- Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme
- Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme
- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

### Exigez le meilleur de votre rasoir

- Une charge rapide de 5 minutes pour un rasage de dernière minute
- Égalisez votre moustache et vos pattes

## Points forts

### Têtes 5D Pivot & Flex



Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

### Lames PowerCut



Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.

### Rasage sur peau humide ou sèche



Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

### 60 minutes d'autonomie



Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.

### Ouverture d'une simple pression



Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.

### Indicateur d'autonomie à 3 niveaux



Vérifiez la charge restante de votre rasoir. L'indicateur de batterie à 3 niveaux indique si la batterie est pleine, faible ou en cours de charge.

### Charge rapide en 5 minutes



Vous êtes pressé ? Il vous suffit de brancher votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.

### 27 lames auto-affûtées



Les 27 lames auto-affûtées de ce rasoir électrique ont été conçues avec précision pour un rasage de près.

### Tondeuse rétractable



Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

### Design ergonomique



Manipulez votre rasoir Philips en toute confiance grâce à son design ergonomique conçu pour une prise en main optimale.

# Caractéristiques

## Accessoires

**Trousse:** Trousse de voyage  
**Entretien:** Capot de protection

## Alimentation

**Type de batterie:** Lithium-ion  
**Tension automatique:** 100-240 V  
**Autonomie:** 60 minutes  
**Charge:** Charge complète en 1 heure, Charge rapide en 5 min (S7000)

## Design

**Couleur:** Bleu clair brillant  
**Manche:** Design ergonomique pour une bonne prise en main, Manche antidérapant en caoutchouc

## Consumer Trade Item

**Height:** 23.4  
**Width:** 16  
**Length:** 7.2  
**Net Weight:** 0.268  
**Gross Weight:** 0.3595  
**GTIN:** 8710103915683  
**Country of origin:** ID  
**Harmonized system code:** 85101000

## Carton extérieur

**Height:** 24.9  
**Width:** 32.5  
**Length:** 15.3  
**Net Weight:** 1.072  
**Gross Weight:** 1.603  
**GTIN:** 18710103915680

## Entretien

**Tête de rechange:** Remplacer tous les 2 ans avec SH30  
**Garantie de 2 ans**

## Performance de rasage

**Système de rasage:** Lames PowerCut  
**Suivi des contours:** Têtes 5D Pivot & Flex

## Facile d'utilisation

**Nettoyage:** Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable  
**À sec ou avec de la mousse:** Rasage sur peau humide ou sèche  
**Afficheur:** Indicateur d'autonomie à 3 niveaux  
**Fonctionnement:** Débrancher avant utilisation, Utilisation sans fil uniquement

