

FC 2-4 BATTERY SET

Un nettoyage simple, rapide et efficace : Le nettoyeur de sol FC 2-4 élimine la saleté quotidienne sèche et humide en une seule étape. Comprend une batterie amovible et un chargeur de batterie standard.



Référence

1.056-200.0

- Tout en 1 : récupère les saletés sèches et humides en un seul passage
- Appareil léger et compact
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278926438
Appareils sans fil		1
Plateforme batterie		Plateforme de batteries 4 V
Volume du réservoir d'eau propre	ml	200
Volume du réservoir d'eau sale	ml	100
Largeur de travail avec les rouleaux	mm	180
Temps de séchage du sol nettoyé	min	env. 2
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension	V	nominal 3,6 - 3,7 / max. 4,2
Capacité	Ah	2,5
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Performance par charge de batterie	m ²	env. 70 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de batterie	min	env. 20 (2,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur Power 80 %/100 %	min	130 / 150
Puissance de sortie	A	1
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	2,3
Poids (emballage inclus)	kg	4,3
Dimensions (L × l × h)	mm	220 × 240 × 1200

Équipement


Variante	Batterie et chargeur inclus
Batterie	batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
Chargeur	Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
Système à deux réservoirs	■
Rouleau universel pour FC 2	■
Détergents	Nettoyant pour sols Universel RM 536 30 ml
Station d'accueil	■
Brosse	■

■ Standard.



Tout en 1 : récupère les saletés sèches et humides en un seul passage

- Un gain de temps de 50 % : La technologie de ramassage des saletés permet de nettoyer sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Aspiration optimale des cheveux et poils avec filtre intégré.
- Nettoyage au plus près des bords



L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération est bien plus agréable

- Système à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale.
- Sans effort : fini le seau à porter, la serpillière de sol à essorer à la main et les efforts pour frotter
- Rouleau lavable en machine jusqu'à 60°



Bouton de Marche/Arrêt automatique

- Facile à mettre en route et à arrêter
- Rapide et intuitif.
- Plus besoin de se pencher.

ACCESSOIRES POUR FC 2-4 BATTERY SET 1.056-200.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYEUR DE SOLS			
Rouleaux			
FC 2 universal roller (yellow)	1 2.863-329.0		■
FC 2 stone roller	2 2.863-331.0		□
CHARGEURS			
Appareil de chargement rapide Duo Batter	3 2.443-060.0		□
HARTBODENREINIGER			
Nettoyant universel pour sols (500 ml)	4 6.295-944.0	Pour tous les sols durs : Nettoyant multi-usages pour sols RM 536 pour un nettoyage en profondeur. Elimine les traces de coulures pour un résultat sans traces. Avec protection contre l'humidité pour éviter le gonflement des sols et avec un parfum de citron.	○
Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)	5 6.295-943.0	Nettoyant des sols en pierre RM 537 pour des résultats sans traces sur les carreaux, la pierre et la pierre naturelle. Il élimine efficacement et en douceur les traces de coulures et convient également au vinyle, au PVC et au linoléum.	○
Nettoyant pour parquet ciré (500ml)	6 6.295-942.0	FC Détergent pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance matte comme la soie sans traces, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.	○
Nettoyant pour sols en bois (500 ml)	7 6.295-941.0	Pour le nettoyage en profondeur et en douceur, le rafraîchissement et l'entretien des sols en bois vernis. Protège efficacement contre le gonflement du sol. Avec un parfum frais de citron.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.